Fig. 10 CLAMP AREA



Fig 10 CR Clamp Area

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
1	020-11243-200	Arm; Separator	1	
2	020-11254-104	Base Plate; Separator	1	
3	020-11248-007	Adj. Plate; Separator	1	
4	020-11242-106	Lever; Separator	1	
5	020-11251-008	Spring; Separator	2	
	020-98003-056	Unit / Clamp		
6	020-65003-000	* Clamp Motor	1	
7	612-80400-105	* Gear; m0.5x40 + m1x16	1	
8	020-12725-003	* Bracket; Clamp Motor	1	
9	020-12724-007	* Gear Housing; Clamp	1	
10	020-12701-104	* Cam Housing; Clamp	1	
11	020-12708-001	* Shaft; Clamp Arm	1	
12	020-12707-102	* Master Release Arm; Clamp	1	
13	020-12706-106	* Open Arm; Clamp	1	
14	020-12713-102	* Spring; Clamp Arm	2	
15	443-36000-006	* Sensor R; RPI-811N	1	
16	612-82300-000	* Gear; m1x36 + m1x16	2	
17	612-12305-005	* Gear; m1x34x14	1	
18	607-15000-000	* Metal; F8x13/ 12x5; 16x2	1	
19	020-12727-103	* Clamp Cam	1	
20	020-12722-004	* Encoder Disc; Clamp	1	
21	443-30005-006	* Sensor; GP1A71A	1	
22	020-12723-000	* Bracket; Clamp Sensor	1	
23	020-12711-002	* Set Plate; Clamp Cam	1	
24	607-13000-020	* Metal; F6x10/ 9x4; 12x5	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark